

Instruções compactas de operação



MOVIDRIVE® MDX60B / 61B

Edição 05/2010 16920996 / BP





Índice



Índice

1	Infor	mações gerais	4
	1.1	Conteúdo desta documentação	4
	1.2	Estrutura das indicações de segurança	4
2	India	cações de segurança	5
_	2.1	Informação geral	
	2.2	Grupo alvo	
	2.3	Utilização conforme as especificações	
	2.4	Transporte, armazenamento	
	2.5	Instalação	
	2.6	Conexão elétrica	
	2.7	Desligamento seguro	
	2.8	Operação	
_			
3		alação	
	3.1	Esquema de ligação da unidade básica	
4	Colo	ocação em operação	14
	4.1	Observações gerais sobre a colocação em operação	
	4.2	Operação do MOVITOOLS [®] MotionStudio	15
5	Ope	ração	18
	5.1	Indicações operacionais	18
	5.2	Mensagens de aviso	19
	5.3	Cartão de memória	20
6	Sarv	rice	22
U	6.1	Informações sobre irregularidades	
	6.2	Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades	
	6.3	SEW Service	
	6.4	Armazenamento por longos períodos	
	6.5	Reciclagem	
_		·	
7		arações de conformidade	
	7.1	MOVIDRIVE® com DFS11B/DFS21B	
	7.2 7.3	MOVIDRIVE® com DES11B/DES21B MOVIDRIVE® com DCS21B/DCS31B	
		NO DANGED BY COMMINICATION AND SAIR	



Informações gerais Conteúdo desta documentação

1 Informações gerais

1.1 Conteúdo desta documentação

Esta documentação contém indicações gerais de segurança e informações selecionadas sobre o conversor de acionamento MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

- Observar que esta documentação não substitui as instruções de operação detalhadas.
- Por isso, ler atentamente as instruções de operação detalhadas antes de operar o MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
- Observar e seguir as informações, instruções e notas nas instruções de operação detalhadas. Isso é um pré-requisito para aoperação sem falhas da unidade e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia.
- As instruções de operação detalhadas, bem como outras documentações do MOVI-DRIVE[®] MDX60B/61B encontram-se no CD ou DVD fornecido, no formato PDF.
- A documentação técnica completa da SEW-EURODRIVE está disponível para o download no formato PDF na homepage da SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.com.br.

1.2 Estrutura das indicações de segurança

As indicações de segurança contidas nestas instruções de operação são elaboradas da seguinte forma:

Ícone

A

PALAVRA DE AVISO!

Tipo de perigo e sua causa.



Possíveis consequências em caso de não observação.

• Medida(s) para prevenir perigo(s).

Ícone	Palavra de aviso	Significado	Consequências em caso de não observação
Exemplo:	PERIGO!	Perigo iminente	Morte ou ferimentos graves
Perigo geral	ATENÇÃO!	Possível situação de risco	Morte ou ferimentos graves
4	CUIDADO!	Possível situação de risco	Ferimentos leves
Perigo específico, p. ex., choque elétrico	CUIDADO!	Possíveis danos no material	Dano no sistema do acionamento ou no seu ambiente
	NOTA	Informação útil ou dica.	
i		Facilita o manuseio do sistema do acionamento.	



2 Indicações de segurança

As seguintes instruções de segurança têm como objetivo evitar danos em pessoas e danos materiais. O operador deve garantir que as indicações de segurança básicas sejam observadas e cumpridas. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam as instruções de operação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

2.1 Informação geral

Nunca instalar ou colocar em operação produtos danificados. Em caso de danos, favor informar imediatamente a empresa transportadora.

Durante a operação, é possível que conversores de frequência tenham peças que estejam sob tensão, peças decapadas, em movimento ou rotativas bem como peças que possuam superfícies quentes, dependendo da sua classe de proteção.

Em caso de remoção da cobertura necessária sem autorização, de uso desapropriado, instalação ou operação incorreta existe o perigo de ferimentos graves e avarias no equipamento.

Maiores informações encontram-se na documentação.

2.2 Grupo alvo

Todos os trabalhos de instalação, colocação em operação, eliminação da causa da irregularidade e manutenção devem ser realizados **por profissionais técnicos qualificados** (observar IEC 60364 e/ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664 ou DIN VDE 0110 e normas de prevenção de acidentes nacionais).

Profissionais técnicos qualificados no contexto destas indicações de segurança são pessoas que têm experiência com a instalação, montagem, colocação em operação e operação do produto e que possuem as qualificações adequadas para estes serviços.

Todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, à operação e eliminação devem ser realizados por pessoas que foram instruídas e treinadas adequadamente para tal.



Indicações de segurança Utilização conforme as especificações

2.3 Utilização conforme as especificações

Conversores de frequência são componentes destinados à montagem em sistemas ou máquinas elétricas.

Durante a instalação em máquinas, é proibida a colocação em operação do conversor de frequência (ou seja, início da utilização conforme as especificações), antes de garantir que a máquina atenda à diretriz de máquinas 2006/42/CE; respeitar a EN 60204.

A colocação em operação (ou seja, início da utilização conforme as especificações) só é permitida se a diretriz EMC (2004/108/CE) for cumprida.

Os conversores de frequência satisfazem as exigências da norma de baixa tensão 2006/95/CE. As normas harmonizadas da série EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em combinação com EN 60439-1/VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558 são utilizadas para os conversores de frequência.

Os dados técnicos e as informações sobre as condições para a conexão encontram-se na etiqueta de identificação e na documentação e é fundamental que sejam cumpridos.

2.3.1 Funções de segurança

Os conversores de frequência MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B não podem assumir funções de segurança sem estarem subordinados a sistemas de segurança. Sempre utilizar sistemas de segurança de nível superior para garantir a proteção de máquinas e pessoas.

Observar as informações dos seguintes documentos para aplicações de segurança:

- Desligamento seguro do MOVIDRIVE® MDX60B/61B Condições
- Desligamento seguro do MOVIDRIVE® MDX60B/61B Aplicações

2.4 Transporte, armazenamento

Observar as instruções para transporte, armazenamento e manuseio correto. Observar intempéries climáticas de acordo com o capítulo "Dados técnicos gerais".





2.5 Instalação

A instalação e refrigeração das unidades devem ser realizadas de acordo com as normas da documentação correspondente.

O conversor de frequência deve ser protegido contra esforços excessivos. Sobretudo durante o transporte e manuseio, nenhum dos componentes deve ser deformado e/ou ter as distâncias de isolamento alteradas. Evite tocar componentes eletrônicos e contatos.

Conversores de frequência possuem componentes com risco de carga eletrostática que podem ser facilmente danificados em caso de manuseio incorreto. Componentes elétricos não devem ser danificados mecanicamente ou ser destruídos (dependendo das circunstâncias, há perigo à saúde!).

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para torná-las possíveis:

- · Uso em áreas potencialmente explosivas.
- Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc.
- Uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da EN 61800-5-1.

2.6 Conexão elétrica

Nos trabalhos em conversores de frequência sob tensão, observar as normas nacionais de prevenção de acidentes em vigor (p. ex., BGV A3).

A instalação elétrica deve ser realizada de acordo com as normas adequadas (p. ex., seções transversais de cabo, proteções, conexões dos protetores isolantes). Demais instruções encontram-se na documentação.

Indicações para instalação adequada conforme EMC – tal como blindagem, conexão à terra, distribuição de filtros e instalação dos cabos – encontram-se na documentação dos conversores de frequência. Observar estas indicações também nos conversores de frequência marcados com CE. O cumprimento dos valores limites exigidos pela legislação EMC está sob a responsabilidade do fabricante do sistema ou da máquina.

As medidas de prevenção e os dispositivos de proteção devem atender as normas em vigor (p. ex., EN 60204 ou EN 61800-5-1).

Medida de prevenção obrigatória: conexão da unidade à terra.

O MOVIDRIVE[®] B, tamanho 7, possui um display LED adicional embaixo da tampa frontal inferior. Se o display LED estiver aceso, isso indica que existe tensão no circuito intermediário. Não toque conexões de potência. Verifique se não há nenhuma tensão presente antes de tocar conexões de potência, mesmo se o display LED indicar que não há tensão.

2.7 Desligamento seguro

A unidade atende a todas as exigências de isolamento seguro de conexões de potência e de comando eletrônico de acordo com a norma EN 61800-5-1. Do mesmo modo, para garantir um isolamento seguro, todos os circuitos de corrente conectados também devem atender às exigências para o isolamento seguro.





Indicações de segurança Operação

2.8 Operação

Sistemas com conversores de frequência integrados têm que ser equipados com dispositivos de monitoração e proteção adicionais, caso necessário, de acordo com as respectivas medidas de segurança válidas, p. ex., lei sobre equipamentos de trabalho técnicos, normas de prevenção de acidentes, etc. Alterações nos conversores de frequência utilizando o software de operação são permitidas.

Após desligar os conversores de frequência da tensão de alimentação, componentes e conexões de potência sob tensão não devem ser tocados imediatamente devido ao possível carregamento dos capacitores. Para tal, observar as etiquetas de aviso correspondentes no conversor de frequência.

Durante a operação, todas as coberturas e portas devem ser mantidas fechadas.

O fato de os LEDs operacionais e outros dispositivos de indicação (p. ex., display LED no tamanho 7) estarem apagados não significa que a unidade esteja desligada da rede elétrica e esteja sem tensões.

Verifique se não há nenhuma tensão presente antes de tocar conexões de potência, mesmo se o display LED indicar que não há tensão.

As funções internas de segurança da unidade ou o bloqueio mecânico podem levar à parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar a partida automática do acionamento. Se, por motivos de segurança, isso não for permitido, a unidade deverá ser desligada da rede elétrica antes da eliminação da causa da irregularidade.






3 Instalação

3.1 Esquema de ligação da unidade básica

3.1.1 Módulo de potência e freio (tamanho 1 – 6)



CT/CV, CM71 ... 112: Desligamento dos lados CC e CA

1805559691

- * Nos tamanhos 1, 2 e 2S não há uma conexão ao terra de proteção PE próximo dos bornes de conexão à rede de alimentação e dos bornes de conexão do motor (X1, X2). Neste caso, utilizar o borne PE junto da conexão do circuito intermediário (X4).
- ** É fundamental observar a ordem de conexão do conector do freio. Uma conexão incorreta pode destruir o freio. Observar as instruções de operação dos motores utilizados ao conectar o freio utilizando a caixa de ligação!



NOTAS

- Para a conexão do retificador do freio é necessário um cabo da rede de alimentação separado.
- Não é permitido utilizar a tensão do motor para alimentar o retificador do freio!


Desligar sempre o freio dos lados CC e CA nas seguintes situações:

- em todas as aplicações de elevação,
- em acionamentos que exijam um tempo de reação rápido do freio e
- nos modos de operação CFC e SERVO.



3.1.2 Módulo de potência e fonte de alimentação CC (tamanho 7)

Para a conexão do freio, consultar o esquema de ligação do tamanho 1 - 6.



2079053451

Dados técnicos da fonte de alimentação CC:

- Corrente nominal: 2,4 A_{CA}
- Corrente de conexão 30 A_{CA} / 380 500 V_{CA}



NOTAS

Em caso de operação auxiliar através de fonte de alimentação, **observar** que não é permitida a conexão de fontes de alimentação externas +24 V no borne de controle X10:9. Uma conexão incorreta gera uma mensagem de irregularidade!

3.1.3 Retificador do freio no painel elétrico

Ao montar o retificador do freio no painel elétrico, instalar os cabos entre o retificador do freio e o freio separado de outros cabos. A passagem conjunta com outros cabos só é permitida se os cabos de potência forem blindados.






3.1.4 Resistor de frenagem BW... / BW...-...-T /BW...-...-P

Módulo de potência

X3:PE +R-R BW...-P 97 95 F16 atua sobre K11 98 96 6

Quando o contato de sinal F16 é ativado, K11 deve ser aberto e DIØØ "/Reg. bloqueado" deve receber um sinal "0". O circuito do resistor não deve ser interrompido!


Módulo de potência



Quando o interruptor de temperatura interno é ativado, K11 deve ser aberto e DIØØ "/Reg. bloqueado" deve receber um sinal "0". O circuito do resistor não deve ser interrompido!

Módulo de potência

Instalação



Quando o relé bimetálico externo (F16) é ativado, K11 deve ser aberto e DIØØ "/Reg. bloqueado" deve receber um sinal "0". O circuito do resistor não deve ser interrompido!

1805563147

	Proteção contra sobrecarga					
Resistor de frenagem tipo	Especificado pelo design	Interruptor de temperatura interno (T)	Relé bimetálico externo (F16)			
BW	-	-	Necessário			
BWT	- Um dos dois opcionais (interruptor de tem bimetálico externo) é necessário.					
BW003 / BW005	Suficiente	-	Permitido			
BW090-P52B	Suficiente	-	-			

Instalação Esquema de ligação da unidade básica

3.1.5 Descrição das funções dos bornes da unidade básica (módulo de potência e módulo de controle)

Borne		Função				
X1:1/2/3 X2:4/5/6 X3:8/9 X4:	L1/L2/L3 (PE) U/V/W (PE) +R/-R (PE) +U _Z /-U _Z (PE)	U/V/W (PE) Conexão do motor +R/-R (PE) Conexão ao resistor de frenagem				
9,10,11,12	L1/L2/L3/PE	Conexão do módulo de conexão à rede (apenas para tamanh	no 7)			
\$11: \$12: \$13: \$14:		Seleção sinal I CC (0(4)20 mA) ↔ sinal V CC(-10 V010 Ligar ou desligar o resistor de terminação do system bus, aju Ajustar a taxa de transmissão para a interface RS485 XT. Selecionável entre 9,6 ou 57,6 kBaud, ajuste de fábrica 57,6 Ligar ou desligar a entrada de frequência, ajuste de fábrica d	ste de fábrica: desligado. kBaud.			
X12:1 X12:2 X12:3	DGND SC11 SC12	Potencial de referência do system bus System bus positivo System bus negativo				
X11:1 X11: 2-3 X11:4 X11:5	REF1 AI11:12 AGND REF2	CC+10 V (máx. 3 mA _{CC}) para o potenciômetro de valor nominal Entrada de valor nominal n1 (entrada analógica ou entrada com potencial de referência AGND), forma do sinal → P11_ / S11 Potencial de referência para sinais analógicos (REF1, REF2, Al, AO) CC–10 V (máx. 3 mA _{CC}) para o potenciômetro de valor nominal				
X13:1 X13:2 X13:3 X13:4 X13:5 X13:6	DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5	Entrada digital 1, com programação fixa "/Reg. bloqueado" Entrada digital 2, com ajuste de fábrica "Horário/parada" Entrada digital 3, com ajuste de fábrica "Anti-horário/parada" Entrada digital 4, com ajuste de fábrica "Liberação/parada" Entrada digital 5, com ajuste de fábrica em "n11/n21" Entrada digital 6, com ajuste de fábrica em "n12/n22"	 As entradas digitais têm separação de potencial através de optoacopladores. Possibilidades de seleção para as entradas digitais 2 a 6 (DIØ1DIØ5) → Menu de parâmetros P60_ 			
X13:7	 Referência para as entradas digitais X13:1 a X13:6 (DIØØDIØ5) e X16:1/X16:2 (DIØ6		é necessária uma conexão X13:7 (DCOM) s digitais isoladas s digitais não isoladas			
X13:8 X13:9 X13:10 X13:11	VO24 DGND ST11 ST12	Saída de tensão auxiliar +24 V _{CC} (máx. carga X13:8 e X10:8 externas Potencial de referência para sinais digitais RS485+ (taxa de transmissão com ajuste fixo em 9,6 kBaud) RS485-				
X16:1 X16:2 X16:3 X16:4 X16:5	DIØ6 DIØ7 DOØ3 DOØ4 DOØ5	Entrada digital 7, com ajuste de fábrica "sem função" Entrada digital 8, com ajuste de fábrica "sem função" Saída digital 3, com ajuste de fábrica em "saída IPOS" Saída digital 4, com ajuste de fábrica em "saída IPOS" Saída digital 5, com ajuste de fábrica em "saída IPOS" Saída digital 5, com ajuste de fábrica em "saída IPOS" Não aplicar tensão externa nas saídas digitais X16:3 (DOØ3) a X16:5 (DOØ5)! Potencial de referência para sinais digitais	 As entradas digitais têm separação de potencial através de optoacopladores. Possibilidades de seleção para as entradas digitais 7 e 8 (DIØ6/DIØ7) Menu de parâmetros P60_ Possibilidade de seleção para as saídas digitais 3 até 5 (DOØ3DOØ5) Menu de parâmetros P62_ 			



Instalação Esquema de ligação da unidade básica



Borne		Função			
X10:1 X10:2 X10:3 X10:4 X10:5 X10:6 X10:7	TF1 DGND DBØØ DOØ1-C DOØ1-NO DOØ1-NC DOØ2	Conexão KTY+/TF/TH (conectar com X10:2 através de TF/TH), ajuste de fábrica em "sem resposta" (→ P835) Potencial de referência para sinais digitais / KTY− Saída digital DBØØ, com programação fixa "/freio", carga máx. 150 mA _{CC} (à prova de curto-circuito, de alimentação fixa até 30 V _{CC}) Contato conjunto saída digital 1, com ajuste de fábrica em "pronto para operação" Contato fechado saída digital 1, carga máx. dos contatos de relé 30 V _{CC} e CC 0,8 A Contato aberto saída digital 1 Saída digital DBØ2, ajuste de fábrica em "/irregularidade", carga máx. CC 50 mA (à prova de curto-circuito, de alimentação fixa até 30 V _{CC}). Possibilidades de seleção para as saídas digitais 1 e 2 (DOØ1 e DOØ2) → menu de parâmetros P62 Não aplicar tensão externa nas saídas digitais X10:3 (DBØØ) e X10:7 (DOØ2)!			
X10:8 X10:9 X10:10	VO24 VI24 DGND	Saída de tensão auxiliar +24 V _{CC} (máx. carga X13:8 e X10:8 = 400 mA) para chaves de comando externas Entrada de tensão de alimentação +24 V _{CC} (tensão auxiliar de acordo com o tipo dos opcionais, diagnóstico da unidade com rede desligada) Potencial de referência para sinais digitais Observação sobre X:10.9: aplicar tensão auxiliar externa de +24 V _{CC} apenas nos tamanhos 0-6. No tamanho 7, a fonte de alimentação CC deve ser alimentada com tensão de alimentação. Para tal, observar o capítulo "Módulo de potência e fonte de alimentação CC (tamanho 7)" (→ pág. 10).			
X17:1 X17:2 X17:3 X17:4	DGND VO24 SOV24 SVI24	Potencial de referência para X17:2 Saída de tensão auxiliar +24 V _{CC} , apenas para alimentação do X17:4 da mesma unidade Potencial de referência para entrada +24 V _{CC} "parada segura" (contato de segurança) Entrada +24 V _{CC} "parada segura" (contato de segurança)			
XT		Apenas interface de serviço. Slot para opcional: DBG60B / UWS21B / USB11A			



Colocação em operação

Observações gerais sobre a colocação em operação

4 Colocação em operação

4.1 Observações gerais sobre a colocação em operação



▲ PERIGO!

Conexões de potência descobertas.

Morte ou ferimento grave através de choque elétrico.

- Instalar a proteção contra contato acidental de acordo com os regulamentos.
- Nunca colocar a unidade em operação se a proteção contra contato acidental não estiver instalada.

4.1.1 Pré-requisito

O planejamento de projeto correto do acionamento é um pré-requisito para efetuar uma colocação em operação bem sucedida. Indicações detalhadas para o planejamento de projeto e a explicação dos parâmetros encontram-se no manual de sistema MOVI-DRIVE® MDX60/61B.





4.2 Operação do MOVITOOLS® MotionStudio

4.2.1 Sobre o MOVITOOLS® MotionStudio

Tarefas

O pacote de software permite ao usuário realizar as seguintes tarefas de forma consistente:

- Estabelecer comunicação com as unidades
- · Executar diferentes funções com as unidades.

Estabelecer comunicação com as unidades

O servidor de comunicação SEW está integrado no pacote de software MOVITOOLS® MotionStudio para estabelecer comunicação com as unidades.

O servidor de comunicação SEW permite criar **canais de comunicação**. Assim que eles tiverem sido criados, as unidades se comunicam através de seus opcionais de comunicação através desses canais de comunicação. É possível operar no máximo 4 canais de comunicação simultaneamente.

O MOVITOOLS® MotionStudio apoia os seguintes tipos de canais de comunicação:

- Serial (RS-485) via interface serial
- · System bus (SBus) via interface serial
- Ethernet
- EtherCAT
- Fieldbus (PROFIBUS DP/DP-V1)
- · Tool Calling Interface

A disponibilidade dos canais de comunicação irá variar de acordo com a unidade e seus opcionais de comunicação.

Executar diferentes funções com as unidades

O pacote de software permite ao usuário realizar as seguintes funções de forma consistente:

- Parametrização (p. ex. na pasta de parâmetros da unidade)
- Colocação em operação
- Visualização e diagnóstico
- Programação

Para executar as funções com as unidades, os seguintes componentes básicos estão integrados no pacote de software MOVITOOLS[®] MotionStudio:

- · MotionStudio
- MOVITOOLS[®]

Todas as funções se comunicam utilizando **tools**. O MOVITOOLS $^{\circledR}$ MotionStudio oferece os tools adequados para cada tipo de unidade.





Colocação em operação Operação do MOVITOOLS® MotionStudio

Suporte técnico

A SEW-EURODRIVE lhe oferece uma hotline de assistência técnica 24 horas.

Disque + 55 (0) (11) 2489 9090 para entrar em contato com o Serviço de Assistência Técnica SEW. Você também pode enviar um fax para +55 (0) (11) 2480 4618.

Ajuda online

Após a instalação, os seguintes tipos de ajuda estão à sua disposição:

play" no item de menu [Settings] / [Options] / [Help].

- Após inicializar o software, esta documentação é exibida em uma janela auxiliar.
 Se a janela auxiliar não for exibida após a inicialização, desativar o campo de controle "Display" no item de menu [Settings] / [Options] / [Help].
 Se desejar que a janela auxiliar volte a ser exibida, ativar o campo de controle "Dis-
- Nos campos onde é necessário introduzir valores específicos, estão disponíveis recursos de ajuda. Por exemplo, você pode usar a tecla <F1> para exibir informações sobre as faixas de valores aceitáveis do parâmetro da unidade.



Colocação em operação Operação do MOVITOOLS® MotionStudio



4.2.2 **Primeiros passos**

Inicializar o software e criar projeto

Para instalar o MOVITOOLS[®] MotionStudio e para criar projeto, proceder da sequinte maneira:

- 1. Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio no menu inicial do Windows no seguinte item de menu:
 - [Iniciar] / [Programas] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-MotionStudio]
- 2. Criar um projeto com nome e um local onde ele deva ser salvo.

Estabelecimento de comunicação e escaneamento da rede

Para estabelecer uma comunicação com MOVITOOLS® MotionStudio e para escanear sua rede, proceder da seguinte maneira:

- 1. Criar um canal de comunicação para poder comunicar-se com suas unidades. Os dados detalhados para configurar um canal de comunicação encontram-se no item do respectivo tipo de comunicação.
- 2. Escanear a sua rede com (escaneamento de unidade). Para tal, pressionar o botão [1] [Start network scan] na barra de ferramentas.




1132720523

- 1. Selecionar a unidade que deseja configurar.
- 2. Abrir o menu de contexto pressionando a tecla direita do mouse. Como resultado serão exibidos tools específicos da unidade para realizar funções com as unidades.

Colocação em operação das unidades (online) Para colocar unidades em operação (online), proceder da seguinte maneira:


- 1. Passar para a visualização da rede.
- 2. Clicar no símbolo "Switch to online mode" [1] na barra de ferramentas.



1184030219

- [1] Símbolo "Switch to online mode"
- 3. Selecionar a unidade que deseja colocar em operação.
- 4. Abrir o menu de contexto e selecionar o comando [Startup] / [Startup]. Como resultado, abre-se o assistente de colocação em operação.
- 5. Seguir as instruções do assistente de colocação em operação e em seguida carregar os dados de colocação em operação na sua unidade.





5 Operação

5.1 Indicações operacionais


5.1.1 Display de 7 segmentos

O display de 7 segmentos exibe a condição de operação do $MOVIDRIVE^{\circledR}$ e, em caso de irregularidades, exibe os códigos de irregularidade ou de aviso.

Display de 7 segmentos	Status da unidade (high-byte na palavra de estado 1)	Significado
0	0	Operação 24 V (conversor não está pronto)
1	1	Regulador bloqueado
2	2	Sem liberação
3	3	Corrente em parada
4	4	Liberação
5	5	Controle n
6	6	Controle M
7	7	Controle de retenção
8	8	Ajuste de fábrica
9	9	Chave fim de curso alcançada
Α	10	Opcional de tecnologia
С	12	Referenciamento IPOS ^{plus®}
d	13	Sincronização
E	14	Calibrando encoder
F	Número da irregularidade	Indicação de irregularidade (piscando)
Н	Indicação de estado	Operação manual
t	16	Conversor está aguardando dados
U	17	"Parada segura" ativa
² (ponto piscando)	-	Programa IPOS ^{plus®} em execução
Indicação piscando	-	PARADA através de DBG 60B
⊣ 1 ⊣ 9	-	RAM com defeito



ATENÇÃO!





A indicação U = "Parada segura" não está relacionada com a segurança e não deve ser utilizada para indicação de funcionamento seguro!





5.1.2 Controle manual DBG60B

Indicações básicas:

0.00rpm 0.000Amp REG. BLOQUEADO

Indicação em caso de X13:1 (DIØØ "/REG. BLOQUEADO") = "0".

0.00rpm 0.000Amp SEM HABILITAÇÃO

Indicação em caso de X13:1 (DIØØ "/REG. BLOQUEADO") = "1" e conversor não liberado ("LIBERAÇÃO/PARADA" = "0").

950.00rpm 0.990Amp HABILITADO (VFC)

Indicação com o conversor liberado.

NOTA 6: VAL MUITO GDE

Mensagem de aviso


(DEL)=Quit IRREGULARIDADE 9 COLOC OPERAÇÃO

Indicação de irregularidade

5.2 Mensagens de aviso

Mensagem de aviso no DBG60B (aprox. por 2 s) ou no MOVITOOLS[®] Motion-Studio/SHELL (mensagem deve ser confirmada):

Nr.	Texto DBG60B/SHELL	Descrição
1	ÍNDICE INVÁLIDO	Índice solicitado através da interface não disponível.
2	NAO IMPLEMENTADO	 Tentativa de realizar uma função não implementada. Foi selecionado um serviço de comunicação incorreto. Foi selecionada operação manual através de interface não permitida (p. ex., fieldbus).
3	VAL SÓ LEITURA	Tentativa de alterar um valor somente para leitura.
4	BLOQUEIO PARÂM.	Bloqueio de parâmetro P 803 = "LIGADO", parâmetro não pode ser alterado.
5	CONFIGURAÇ ATIVA	Tentativa de alterar parâmetros durante ajuste de fábrica.
6	VAL MUITO GDE	Tentativa de introduzir um valor muito alto.
7	VAL MUITO PEQ	Tentativa de introduzir um valor muito baixo.
8	REQ CARTA ADIC	Falta a placa opcional necessária para a função selecionada.
10	SOMENTE VIA ST1	A operação manual deve ser concluída através de X13:ST11/ST12 (RS485).
11	SOMENTE TERMINAL	A operação manual deve ser terminada através de BORNE (DBG60B ou UWS21B).
12	SEM ACESSO	Acesso aos parâmetros selecionados negado.
13	REG. BLOQ. EXIGIDO	Colocar borne DIØØ "/Reg. bloqueado" = "0" para a função selecionada.
14	VALOR INVÁLIDO	Tentativa de introduzir um valor inválido.
16	PARÂM. NÃO MEM	Estouro do buffer da EEPROM; p. ex., devido a acessos de escrita cíclicos. O parâmetro não é salvo na EEPROM e é perdido após o DESLIGA- MENTO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.
17	DESABILITE CONV.	 O parâmetro a ser alterado pode ser ajustado apenas no estado "REG. BLOQUEADO". Tentativa de mudar para a operação manual em operação liberada.



5.3 Cartão de memória

O cartão de memória encaixável encontra-se integrado na unidade básica. Os dados da unidade estão salvos no cartão de memória e são sempre atuais. Se uma unidade tiver que ser substituída, basta retirar o cartão de memória de uma unidade e inseri-lo na outra, o que elimina a necessidade de efetuar backup dos dados. É possível instalar quantas placas opcionais forem necessárias.




Figura 34: Cartão de memória MDX60B/61B

1810728715



5.3.1 Notas sobre a troca do cartão de memória

- O cartão de memória só pode ser inserido quando o MOVIDRIVE[®] B estiver desligado.
- O cartão de memória da unidade original só pode ser instalado num conversor novo.
 As seguintes combinações são permitidas:

Conversor original MOVIDRIVE® MDX60B/61B	Novo conversor MOVIDRIVE® MDX60B/61B		
00	00 ou 0T		
ОТ	ОТ		

 As placas opcionais instaladas no conversor novo devem ser as mesmas da unidade original.

Caso contrário, é exibida a mensagem de irregularidade "79 Configuração HW" (configuração de hardware). A irregularidade pode ser eliminada no menu de contexto selecionando o item de menu "DEFINIÇÃO FÁBRICA" (ajuste de fábrica P802). Desta forma, a unidade é resetada no estado de fornecimento. Em seguida, é necessária uma nova colocação em operação.

 O estado do contador do opcional DRS11B e dados dos opcionais DH..1B e DCS..B não são salvos no cartão de memória. Ao trocar o cartão de memória, é necessário instalar as placas opcionais DRS11B, DH..1B e DCS..B da unidade original no novo conversor.

Se um MOVIDRIVE[®] B tamanho 0 com o opcional DHP11B for utilizado como unidade original, é necessário usar um novo opcional DHP11B com o registro de dados de configuração salvo anteriormente (nomedoarquivo.sewcopy) na unidade de reposição.

- Se um encoder absoluto for utilizado como encoder de motor ou encoder síncrono, é necessário referenciar o encoder após uma troca de unidades.
- Em caso de troca de um encoder absoluto, é necessário referenciar o encoder novamente.

Service Informações sobre irregularidades

6 Service

6.1 Informações sobre irregularidades

6.1.1 Memória de irregularidade

A memória de irregularidade (P080) salva as últimas cinco mensagens de irregularidades (irregularidades t-0...t-4). Em caso de mais de cinco irregularidades, sempre é apagada a mensagem de irregularidade mais antiga. Quando ocorre uma irregularidade, são salvas as seguintes informações:

Irregularidade ocorrida • estado das entradas/saídas digitais • estado operacional do conversor • estado do conversor • temperatura do dissipador • rotação • corrente de saída • corrente ativa • utilização da unidade • tensão do circuito intermediário • horas ligado à rede • horas de operação • jogo de parâmetros • utilização do motor.

6.1.2 Reações de desligamento

Em caso de irregularidade, o conversor permanece bloqueado. Existem 3 tipos de reações de desligamento, dependendo da irregularidade:

Desligamento imediato

A unidade não consegue frear o acionamento; em caso de irregularidade, o estágio de saída entra em alta impedância e o freio é aplicado imediatamente (DBØØ "/freio" = "0").

Parada rápida

O conversor freia o acionamento na rampa de parada t13/t23. O freio é aplicado quando é alcançada a rotação de parada (DBØØ "/freio" = "0"). Decorrido o tempo de atuação do freio (P732 / P735), o estágio de saída entra em alta impedância.

Parada de emergência O conversor freia o acionamento na rampa de emergência t14/t24. O freio é aplicado quando é alcançada a rotação de parada (DBØØ "/freio" = "0"). Decorrido o tempo de atuação do freio (P732 / P735), o estágio de saída entra em alta impedância.

6.1.3 Reset

Uma mensagem de irregularidade pode ser resetada das seguintes maneiras:

- Desligando e voltando a ligar a rede de alimentação.
 - Recomendação: observar o tempo mínimo de 10 s para voltar a ligar o contator de alimentação K11
- Reset através dos bornes de entrada, p. ex., através de uma entrada digital respectivamente programada (DIØ1 ... DIØ7 na unidade básica, DI1Ø...DI17 no opcional DIO11B).
- Reset manual no SHELL (P840 = "SIM" ou [parâmetro] / [reset manual]).
- · Reset manual com DBG60B
- O auto-reset realiza até no máximo cinco operações de reset seguidas da unidade com tempo de auto-reset ajustável.



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido à partida involuntária do motor através de auto-reset. Ferimentos graves ou fatais.

- Não utilizar auto-reset em acionamentos cujo reinício automático possa colocar pessoas ou unidades em risco.
- · Executar reset manual.






6.1.4 Timeout ativo

Se o conversor for controlado através de uma interface de comunicação (fieldbus, RS485 ou SBus), e se foi executado um desligamento e religamento ou um reset de irregularidade, a liberação permanece desativada até o conversor voltar a receber dados válidos da interface monitorada com timeout.

6.2 Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

6.2.1 Mensagem de irregularidade através do display de 7 segmentos

O código de irregularidade é indicado em um display de 7 segmentos, seguindo a ordem de exibição abaixo (p. ex., código de irregularidade 100):



Após um reset ou quando o código de irregularidade voltar a assumir o valor "0", o mostrador passa a exibir a indicação operacional.

6.2.2 Indicação do código de subirregularidade

O código de subirregularidade é exibido no MOVITOOLS[®] MotionStudio (a partir da versão 4.50) ou no controle manual DBG60B.



Mensagens de irregularidades e lista de irregularidades

6.2.3 Lista de irregularidades

Na coluna "Resposta P" é listada a resposta a irregularidade no ajuste de fábrica. Um (P) significa que a resposta é programável (através do *P83_Resposta a irregularidade* ou com IPOS^{plus®}). Na irregularidade 108, um (P) significa que a resposta é programável através do *P555 Resposta a irregularidade DCS*. Na irregularidade 109, um (P) significa que a resposta é programável através do *P556 Resposta a alarme DCS*.

	Irregularida	1		Subirregularidade		
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
00	Sem irregula- ridades					
			0	Estágio de saída Monitoração V _{CE} ou moni- toração de subtensão do	 Saída em curto-circuito Motor muito grande Estágio de saída com 	Eliminar o curto-circuito Conectar motor menos potente
			5	driver gate Conversor permanece no limite de corrente do hardware	 defeito Alimentação de corrente Transformador de corrente Limite de rampas desli- 	 Em caso de estágio de saída com defeito, con- sultar a SEW Service Ativar P138 e/ou aumenta o tempo de rampa
01	Sobrecorrente	Desligamento	6	Monitoração V _{CE} ou monitoração de subtensão do driver gate ou sobrecorrente do transformador de correnteFase U	gado e tempo de rampas ajustado curto demais Módulo de fase com defeito Tensão de alimentação de 24 V ou 24 V gerada dela	
U I	Sobiecorrente	imediato	7	Fase V	é instável Interrupção ou curto-cir-	
			8	Fase W	cuito nas linhas de sinal	
			9	Fase U e V	dos módulos de fase	
			10	Fase U e W		
			11	Fase V e W		
			12	Fase U e V e W		
			13	Tensão de alimentação Transformador de corrente no estado de operação em rede		
			14	Linhas de sinal MFE		
03	Curto-circuito à terra	Desligamento imediato	0	Curto-circuito à terra	Curto-circuito à terra no cabo do motor no conversor no motor	Eliminar o curto-circuito à terra Entrar em contato com a SEW-Service
04	Chopper de frenagem	Desligamento imediato	0	Tensão de circuito interme- diário alta demais na ope- ração 4 quadrantes	 Potência regenerativa excessiva Circuito do resistor de frenagem interrompido Curto-circuito no circuito do resistor de frenagem Resistor de frenagem em alta impedância Chopper de frenagem com defeito 	Aumentar as rampas de desaceleração Verificar o cabo para o resistor de frenagem Verificar os dados técnicos do resistor de frenagem Em caso de chopper de frenagem com defeito, trocar o MOVIDRIVE®
06	Falha de fase na alimenta- ção	Desligamento imediato	0	Tensão de circuito interme- diário periodicamente baixa demais	Falta de fase Qualidade da tensão da rede é insuficiente	 Verificar a rede de alimentação Verificar a configuração da rede de alimentação Verificar a alimentação (fusíveis, contator)
			3	Irregularidade na frequên- cia de rede		
			4	-		
			0	Tensão de circuito interme-	Tensão do circuito intermediá-	
			1	diário alta demais na ope- ração 2 quadrantes	rio muito alta	desaceleraçãoVerificar o cabo do resistor
07	Sobretensão do circuito intermediário	Desligamento imediato	2	Tensão de circuito interme- diário alta demais na ope- ração 4 quadrantes Fase U		de frenagem Verificar os dados técnicos do resistor de frenagem
			3	Fase V		
			4	Fase W		



	Irregularidade			Subirregularidade			
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação	
			3		Conversor no limite de corrente ou no limite de escorregamento Limite do sistema "rotação atual" foi excedido. Diferença de rotação entre o valor nominal de rampa	O controlador de rotação e/ou de corrente (no modo de operação VFC sem encoder) está fun- cionando no limite ajus- tado devido a sobrecarga mecânica ou falta de fase	 Reduzir a carga Aumentar o tempo de atraso ajustado (em P501 e/ou P503). Verificar conexão de encoder, trocar eventual- mente os pares A/A e B/B.
08	Monitoração da rotação	Desliga- mento ime- diato (P)		e valor atual para 2×tempo de rampa é maior do que o escorregamento espe- rado.	na rede ou no motor. Encoder conectado incorretamente ou sentido de rotação incorreto.	 Verificar a tensão de alimentação do encoder. Verificar o limite de corrente. 	
		,	4	Rotação máxima do campo girante foi excedida. Máxima frequência do campo girante (com VFC máx. 150 Hz e com V/f máx. 600 Hz) foi excedida.	torque, n _{máx} é ultrapas- sado. • No modo de operação VFC: frequência de saída ≥ 150 Hz • No modo de operação	Se necessário, aumentar as rampas. Verificar o motor e o cabo do motor. Verificar as fases da alimentação.	
	Colocação em operação	Desliga- mento imediato	0	Falta a colocação em operação	O conversor ainda não foi colocado em operação no modo de operação selecio- nado.	Efetuar a colocação em opera- ção no modo de operação cor- respondente.	
09			1	Modo de operação incorreto foi selecionado.			
			2	Tipo de encoder incorreto ou placa de encoder com defeito			
10	IPOS-ILLOP	Parada de emergência	0	Comando IPOS inválido	 Foi identificado um comando incorreto durante o funcionamento do programa IPOS^{plus®}. Condições incorretas durante a execução do comando. 	 Verificar o conteúdo da memória do programa e corrigir se necessário. Carregar o programa correto na memória de programa. Verificar a estrutura do programa (→ manual IPOS^{plus®}) 	
			0	Temperatura do dissipador alta demais ou termistor com defeito	Sobrecarga térmica do conversor.Medição de temperatura	Reduzir a carga e/ou garantir refrigeração adequada.	
		Danada da	3	Sobreaquecimento do módulo de conexão à rede	de um módulo de fase está defeituoso. (tamanho 7)	 Verificar o ventilador. Se F-11 for comunicado, apesar de aparentemente 	
11	Sobreaqueci- mento	queci- emergência (P)	6	Temperatura do dissipador alta demais ou termistor com defeitoFase U	· (talliallilo /)	apesar de aparentemente não haver sobreaqueci- mento, isso indica um registro incorreto da tem- peratura do módulo de	
			7	Fase V		fase. Trocar o módulo de fase	
			8	Fase W (tamanho 7)		(tamanho 7).	
13	Fonte do sinal de controle	Desliga- mento imediato	0	Fonte do sinal de controle não está disponível, p. ex., fonte do sinal de controle do fieldbus sem placa fieldbus.	Fonte do sinal de controle não definida ou definida incorretamente.	Ajustar a fonte do sinal de controle correta (P101).	

	Irregularidade			Subirregularidade		
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
			0	Encoder não está conec- tado, encoder com defeito, cabo do encoder com defeito		
			25	Irregularidade no encoder X15 - Faixa de rotação foi excedida Encoder em X15 gira mais rápido que 6542 rpm.		
			26	Encoder X15 - Placa com defeito. Irregularidade na avalia- ção do quadrante.		
			27	Irregularidade no encoder - Conexão de encoder ou encoder com defeito		
			28	Irregularidade no encoder X15 - Irregularidade de comunicação no canal RS485	Cabo do encoder ou	
14	Encoder	oder mento imediato	29	Irregularidade no encoder X14 - Irregularidade de comunicação no canal RS485	incorretamente. • Curto-circuito/ruptura de	Verificar a conexão do cabo do encoder e blindagem, verificar possível curto-circuito e ruptura de fio.
			30	Tipo de encoder desco- nhecido em X14/X15		
			31	Irregularidade de controle de plausibilidade Hiper- face [®] X14/X15 Houve a perda de incrementos.		
			32	Irregularidade no encoder X15 Hiperface [®] Encoder Hiperface [®] acusa irregularidade em X15		
			33	Irregularidade no encoder X14 Hiperface [®] Encoder Hiperface [®] acusa irregularidade em X14		
			34	Irregularidade no encoder X15 resolver Conexão de encoder ou encoder com defeito		
17			0	Irregularidade "Stack Overflow"		
18			0	Irregularidade "Stack underflow"		
19			0	Irregularidade "External NMI"		Verificar as conexões à terra e as blindagens, e
20	Irregulari-	Desliga-	0	Irregularidade "Undefined Opcode"	Sistema eletrônico do con-	
21	dade do sistema	mento imediato	0	Irregularidade "Protection Fault"	mente devido a efeitos de - Se a	 melhorá-las se necessário. Se acontecer de novo, consultar a SEW Service.
22			0	Irregularidade "Illegal Word Operand Access"		CONSULTAL A SEVY SELVICE.
23			0	Irregularidade "Illegal Instruction Access"		
24			0	Irregularidade "Illegal External Bus Access"		



	Irregularidade			Subirregularidade		
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
			0	Erro de leitura e de escrita no módulo de potência da EEPROM	Irregularidade no acesso à	
			11	Erro de leitura na memória NV Memória NV interna da unidade		Efetuar o ajuste de fábrica, resetar e voltar a ajustar os parâmetros.
25	EEPROM	Parada rápida	13	Placa chip da memória NV Defeito no módulo de memória	EEPROM ou ao cartão de memória	Se acontecer de novo, consultar a SEW Service.Substituir o cartão de
			14	Placa chip da memória NV Defeito no módulo de memória		memória.
			16	Irregularidade de inicialização na memória NV		
26	Borne externo	Parada de emergência (P)	0	Borne externo	Sinal de irregularidade externa através de entrada programável.	Eliminar a causa específica da irregularidade; eventualmente reprogramar o borne.
			0	Faltam as chaves fim de curso ou ruptura de fio	Ruptura de fio/falta de ambas as chaves de fim	Verificar a cablagem das
27	Faltam chaves fim de curso	ves Parada de emergência	2	Chave fim de curso invertida	de curso. Chaves de fim de curso invertidas em relação ao sentido de rotação do motor.	chaves fim de curso. Substituir as conexões das chaves fim de curso. Reprogramar os bornes
	40 04.00	oo.goo.a	3	Ambas as chaves fim de curso ativas ao mesmo tempo		
	Timeout	Parada	0	Irregularidade "Timeout fieldbus"	Não houve comunicação entre o mestre e o escravo no	Controlar a rotina de comu- nicação do mestre.
28	fieldbus	rápida (P)	2	Placa de fieldbus não inicializa	âmbito da monitoração projetada de solicitação.	 Prolongar o tempo de timeout fieldbus P819)/des- ligar a monitoração.
29	Chave fim de curso alcançada	Parada de emergência	0	Chave de fim de curso do hardware alcançada	Foi alcançada uma chave fim de curso no modo de operação IPOS ^{plus®} .	 Verificar a faixa de deslocamento. Corrigir o programa do usuário.
30	Timeout da parada de emergência	Desligamento imediato	0	Tempo excedido da rampa de parada de emergência	Sobrecarga do acionamento.Rampa de parada de emergência muito curta.	 Verificar os dados do pla- nejamento de projeto Prolongar a rampa de parada de emergência.
31	Sensor TF/TH	Nenhuma resposta (P)	0	Irregularidade proteção tér- mica do motor	Motor muito quente, TF/TH ativado. TF/TH do motor desligado ou conectado incorreta- mente Ligação entre MOVI- DRIVE [®] e TF/TH inter- rompida no motor	 Deixar o motor esfriar e resetar a irregularidade. Verificar as conexões entre o MOVIDRIVE® e TF/TH. Se TF/TH não estiver conectado: jumper X10:1 com X10:2. Colocar P835 em "Sem resposta".
32	Estouro do índice IPOS	Parada de emergência	0	Irregularidade no programa IPOS	Regras de programação básicas violadas, causando estouro da pilha interna de sistema.	Verificar e corrigir o programa do usuário IPOS ^{plus®} (→ manual IPOS ^{plus®}).
33	Fonte do valor nominal	Desligamento imediato	0	Fonte do valor nominal não está disponível, p. ex., fonte do sinal de controle do fieldbus sem placa fieldbus.	Fonte do valor nominal não definida ou definida incorretamente.	Ajustar a fonte do valor nominal correta (P100).
34	Timeout de rampas	Desligamento imediato	0	Ultrapassagem do tempo rampa de parada rápida	Tempo das rampas de desa- celeração excedido, p. ex., devido a sobrecarga.	Aumentar as rampas de desaceleração.Eliminar a sobrecarga.

	Irregularida	ıde		Subirregularidade			
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação	
	Modo de	Desligamento	1 2	Modo de operação não disponível Atribuição do modo de operação - Hardware incorreto Atribuição do modo de operação - Função tecnoló-	Modo de operação não definido ou definido incorretamente. Um tipo de rampa foi ajustado com P916 que precisa de um MOVIDRIVE® na versão tecnológica. Um tipo de rampa foi ajustador de compa foi	 Ajustar o modo de operação correto com P700 ou P701. Utilizar MOVIDRIVE[®] na versão tecnológica (OT). No menu "Colocação em operação — selecionar função tecnológica", esco- 	
35	operação	imediato		gica incorreta	tado com P916 que não é compatível com a função tecnológica selecionada. Um tipo de rampa foi ajustado com P916 que não é compatível com o tempo de sincronização ajustado (P888).	lher a função de tecnologia compatível com P916. Verificar os ajustes P916 e P888	
			0	Falta opcional ou não é permitido.	Tipo de placa opcional	Utilizar a placa opcional correta	
			2	Irregularidade no slot de encoder.	não é permitido Fonte do valor nominal, fonte do sinal de controle	 Ajustar a fonte do valor nominal correta (P100) Ajustar a fonte do sinal de 	
36	Falta opcional	Desligamento imediato	3	Irregularidade no slot de fieldbus.	ou modo de operação inválidos para esta placa	controle correta (P101) • Ajustar o modo de opera-	
			4	Irregularidade no slot de expansão.	opcional. Tipo de encoder incorreto ajustado para DIP11B	ção correto (P700 ou P701). • Ajustar o tipo de encoder correto.	
37	Watchdog do sistema	Desligamento imediato	0	Irregularidade "Estouro watchdog do sistema"	Irregularidade na sequência do software do sistema	Consultar a SEW Service.	
38	Software do sistema	Desligamento imediato	0	Irregularidade "Software do sistema"	Irregularidade do sistema	Consultar a SEW Service.	
39	Referencia- mento	Desligamento imediato (P)	0	Irregularidade "Referencia- mento"	 Falta came de referência ou came não é acionado Irregularidade na conexão de chaves fim de curso. Alteração do tipo de referenciamento durante o referenciamento. 	 Verificar o came de referência Verificar a conexão das chaves de fim de curso. Verificar o ajuste do refe- renciamento e os respec- tivos parâmetros. 	
40	Sincroniza- ção do boot	Desligamento imediato	0	Timeout na sincronização boot com opcional.	 Irregularidade na sincroni- zação do boot entre con- versor e opcional. ID de sincronização não chega ou chega incorreta 	Trocar a placa opcional se o problema ocorrer de novo.	
			17	Irregularidade Temporizador Watchdog do opcional/para o opcional. Irregularidade Watchdog IPOS.	 Irregularidade na comunicação entre o software do sistema e o software opcional. Watchdog no programa IPOS^{plus®} 	 Consultar a SEW Service. Verificar o programa IPOS 	
41	Opcional watchdog	Desligamento imediato			 Um módulo de aplicação sem versão tecnológica foi carregado no MOVI- DRIVE® B. Foi ajustada uma função tecnológica incorreta para utilização de um módulo aplicativo 	 Verificar a liberação da tec- nologia da unidade (P079). Verificar a função tecnoló- gica (P078) ajustada. 	
42	Erro por atraso	Desligamento imediato (P)	0	Posicionamento de erro por atraso	 Encoder conectado de modo incorreto Rampas de aceleração muito curtas. Ganho P do controle de posicionamento muito pequeno Erro de parametrização do controlador de rotação Valor de tolerância para o erro por atraso muito baixo 	 Verificar a conexão do encoder Aumentar as rampas Aumentar o ganho P Reparametrizar o controlador de rotação Elevar o valor de tolerância para o erro por atraso Verificar a cablagem do encoder, do motor e as fases de rede Verificar se o sistema mecânico está travado ou se encontrou um obstáculo. 	



	Irregularida	ade		Subirregularidade			
Código	Denomina-	Resposta		Denominação	Causa possível	Ação	
43	ção Timeout RS485	Parada rápida (P)	0	Timeout de comunicação na interface RS485.	Irregularidade durante a comunicação através da interface RS485.	Verificar a conexão RS485 (p. ex., conversor - PC, conversor - DBG60B). Consultar a SEW Service.	
	Grau de utili-	Desliga-	0	Irregularidade no grau de utilização da unidade	Grau de utilização da uni- dade (valor IxT) > 125 %.	Reduzir a potência de saídaAumentar as rampas	
44	zação da unidade	mento imediato	8	Irregularidade monitora- ção UL		Na impossibilidade desses pontos: utilizar um conversor maior. Reduzir a carga	
			0	Irregularidade geral na inicialização.			
			3	Irregularidade na rede de dados na verificação RAM.			
			6	Irregularidade CPU clock	FEDDOM no mádulo do	Executar o ajuste de	
		Desliga-	7	Irregularidade na avalia- ção de corrente.	EEPROM no módulo de potência não parametri- zada ou com parametri-	fábrica. Se não for possí- vel resetar a irregulari-	
45	Inicialização	mento imediato	10	Irregularidade na colocação da proteção do flash.	zação errada. • Placa opcional sem con-	dade, consultar a SEW Service. Inserir a placa opcional	
			11	Irregularidade na rede de dados na verificação RAM.	tato com o barramento.	corretamente.	
			12	Irregularidade de parametrização na operação em sincronismo (operação em sincronismo interna).			
46	Timeout system bus 2	Parada rápida (P)	0	Timeout system bus CAN2	Irregularidade durante a comunicação através do system bus 2.	Verificar a conexão do system bus.	
47	Timeout system bus 1	Parada rápida (P)	0	Timeout system bus CAN1	Irregularidade durante a comunicação através do system bus 1.	Verificar a conexão do system bus.	
48	Hardware DRS	Desliga- mento imediato	0	Irregularidade operação do sincronismo hardware	Só com DRS11B: Erro no sinal do encoder mestre/encoder síncrono. Irregularidade no hardware necessário para a operação em sincronismo.	 Verificar sinais do encoder mestre/encoder síncrono. Verificar a cablagem do encoder. Trocar a placa de sincronismo 	
77	Palavra de controle IPOS	Nenhuma resposta (P)	0	Palavra de controle IPOS inválida	Só no modo de operação IPOSPlus®: Tentativa de ajuste de um modo automático inválido (através de controle externo). P916 = ajuste de RAMPA REDE.	escritos pelo controle externo.	
78	Chave fim de curso IPOS	Sem resposta (P)	0	Chave fim de curso de software foi atingida	Só no modo de operação IPOS plus®: A posição destino encontrase fora da região limitada pelas chaves de fim de curso de software.	 Verificar o programa do usuário. Verificar a posição das chaves de fim de curso de software. 	
79	Configuração do harware	Desliga- mento imediato	0	Configuração do harware divergente na troca da placa de memória	Após a substituição do cartão de memória, os seguintes dados não estão mais corretos: Potência Tensão nominal Identificação de variantes Linha de equipamentos Versão tecnolóica/padrão Placas opcionais	Garantir utilização de software idêntico ou executar estado de fornecimento (parâmetro = ajuste de fábrica).	

	Irregularida	ide	;	Subirregularidade			
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação	
80	Teste RAM	Desligamento imediato	0	Irregularidade "Teste RAM"	Irregularidade interna da uni- dade, defeito na memória RAM.	Consultar a SEW Service.	
81	Condição de partida	Desligamento imediato	0	Irregularidade na condição de partida no sistema VFC - Hoist.	Só no modo de operação "VFC - Hoist": Durante o tempo de pré-mag- netização, a corrente não pôde ser aplicada ao motor com o valor necessário: Potência nominal do motor muito baixa em relação à potência nominal do conversor. Seção transversal do cabo do motor muito pequena. Somente para operação com motor linear (a partir do firmware 18): O acionamento foi colo-	 Verificar os dados de colocação em operação e repetir se necessário. Verificar a conexão entre o conversor e o motor. Verificar a seção transversal do cabo do motor, aumentar se necessário. 	
					cado no estado "Libera- ção", sem que o offset de comutação entre o encoder linear e o motor linear seja conhecido. Por isso, o indicador de cor- rente não pode ser confi- gurado corretamente pelo conversor.	de comutação no estado "Sem liberação" e voltar para o estado "Liberação", somente quando o con- versor tiver confirmado na palavra de estado bit 25 que a comutação foi reali- zada.	
82	Saída aberta	Desligamento imediato	0	Saída aberta no sistema VFC - Hoist.	Só no modo de operação "VFC - Hoist": Interrupção de duas ou de todas as fases de saída. Potência nominal do motor muito baixa em relação à potência nominal do conversor.	 Verificar a conexão entre o conversor e o motor. Verificar os dados de colo- cação em operação e repetir se necessário. 	
			0	Irregularidade "Simulação da temperatura do motor"	 Grau de utilização do 	Reduzir a carga.	
84	Proteção do	Parada de emergência	2	Curto-circuito ou ruptura de fio no termistor do motor	motor muito alto. • Monitorização I _N -U _L	Prolongar as rampas.Manter paradas mais longas.	
	motor	(P)	3	Modelo térmico do motor não está disponível	solicitada P530 foi ajustado posteriormente para "KTY"	Verificar P345/346Utilizar um motor mais	
			4	Irregularidade na monitoração UL	nomente para 1011	potente	
	Mádula de		0	Irregularidade na conexão com o módulo de memória	 Falta cartão de memória 	Apertar os parafusos recartilhados.	
86	Módulo de memória	Desligamento imediato	2	Detecção da placa de hardware - cartão de memória incorreto	Defeito no cartão de memória	 Inserir e fixar o cartão de memória. Substituir o cartão de memória. 	
87	Função de tecnologia	Desligamento imediato	0		Ativação de uma função de tecnologia em uma unidade padrão.	Desativar a função tecnológica.	
88	Sincronização	Desligamento imediato	0	Irregularidade "Sincroniza- ção"	Só no modo de operação "VFC n-control": Rotação atual > 6000 rpm na liberação do conversor.	Liberação só a partir de rotação atual ≤ 6000 rpm.	
92	Problema no encoder DIP	Indicação de irregulari- dade (P)	1	Presença de sujeira no encoder Stahl WCS3.	Encoder comunica uma irregularidade.	Possível causa: encoder sujo → limpar o encoder.	





	Irregularida	ade		Subirregularidade		
Código	Denomina- cão	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
93	Irregularidade do encoder DIP		0	Irregularidade "Encoder absoluto".	Encoder comunica uma irregularidade, p. ex., falha de potência. O cabo de conexão encoder - DIP11B não atende às exigências (pares trançados, blindado). Frequência de pulso muito alta para o comprimento do cabo. Ultrapassagem da velocidade/aceleração máx. permitida para o encoder. Encoder com defeito.	Verificar a conexão do encoder absoluto. Verificar o cabo de conexão. Ajustar a frequência de pulso correta. Reduzir a velocidade de deslocamento e/ou a rampa máx. Substituir o encoder absoluto.
			0	Parâmetros do módulo de potência		
	Checksum da	Desligamento	5	Dados do módulo de controle	Falha no sistema eletrônico	
94	EEPROM	imediato	6	Dados do módulo de potência	do conversor. Possivelmente por influência EMC ou defeito.	Enviar a unidade para reparo.
			7	Versão inválida do jogo de dados de configuração		
95	Irregularidade de plausibili- dade DIP	Parada de emergência (P).	0	Controle de plausibilidade na posição absoluta.	Não foi possível identificar uma posição plausível. Tipo de encoder ajustado é incorreto. Ajuste incorreto dos parâmetros de deslocamento IPOS ^{plus®} . Ajuste incorreto dos fatores numerador/ denominador. Foi executada uma compensação zero. Encoder com defeito.	Ajustar o tipo de encoder correto. Verificar os parâmetros de deslocamento IPOSPIUS®. Verificar a velocidade de deslocamento. Corrigir os fatores numerador/denominador. Resetar após a compensação zero. Substituir o encoder absoluto.
		Desligamento imediato	0	O upload do jogo de parâ- metros está ou estava com irregularidades		
97	Erro de cópia		1	Interrupção do download de um jogo de parâmetros na unidade.	 Impossível ler ou escrever no cartão de memória. Erro na transmissão de 	Executar o estado de forne
			2	Não é possível adotar os parâmetros. Não é possível adotar os parâmetros do cartão de memória.	dados.	cimento (P802) e repetir o processo de cópia.
98	CRC Error	Desligamento imediato	0	Irregularidade "CRC através de flash interno"	Irregularidade interna da unidade Defeito na memória flash.	Enviar a unidade para reparo.
99	Cálculo da rampa IPOS	Desligamento imediato	0	Irregularidade "Cálculo da rampa"	Só no modo de operação IPOSPIUS®: A rampa de posicionamento é senoidal ou quadrática ou está sendo feita uma tentativa de realização da mudança dos tempos de rampa e das velocidades de deslocamento com o conversor liberado.	Reescrever o programa IPOS- plus® de modo que os tempos de rampa e as velocidades de deslocamento sejam alterados somente quando o conversor estiver bloqueado.
100	Aviso de vibração	Indicar irre- gularidade (P)	0	Aviso de diagnóstico de vibração	Sensor de vibração avisa (→ Instruções de operação "DUV10A").	Determinar causa da vibração. Operação é possível até que F101 ocorra.
101	Irregularidade vibração	Parada rápida (P)	0	Irregularidade diagnóstico de vibração	Sensor de vibração comunica irregularidade.	A SEW-EURODRIVE reco- menda eliminar a causa da vibração imediatamente.
102	Aviso de envelheci- mento do óleo	Indicar irre- gularidade (P)	0	Aviso de envelhecimento do óleo	O sensor de envelhecimento do óleo emitiu uma men- sagem de aviso.	Planejar troca de óleo.

	Irregularidade			Subirregularidade		
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
103	Irregularidade no sensor de envelheci- mento do óleo	Indicar irre- gularidade (P)	0	Irregularidade envelheci- mento do óleo	O sensor de envelhecimento do óleo emitiu uma men- sagem de irregularidade.	A SEW-EURODRIVE reco- menda trocar o óleo do redutor imediatamente.
104	Sobreaqueci- mento do sensor de envelheci- mento do óleo	Indicar irre- gularidade (P)	0	Sobreaquecimento enve- lhecimento do óleo	O sensor de envelhecimento do óleo comunicou sobrea- quecimento.	 Deixar o óleo esfriar Verificar se a refrigeração do redutor funciona ade- quadamente.
105	Mensagem de pronto para funcionar do sensor de envelheci- mento do óleo	Indicar irre- gularidade (P)	0	Mensagem de pronto para funcionar envelhecimento do óleo	O sensor de envelhecimento do óleo não está pronto para funcionar.	 Verificar a tensão de alimentação do sensor de envelhecimento do óleo. Controlar o sensor de envelhecimento do óleo, trocá-lo caso necessário.
106	Desgaste do freio	Indicar irre- gularidade (P)	0	Irregularidade desgaste do freio	Lona do freio gasta	Trocar a lona do freio (→ Instruções de operação "Motores").
107	Componentes da rede	Desligamento imediato	1	Nenhum sinal de retorno do contator principal.	Contator principal defeituoso	Verificar o contator principal Verificar os cabo de controle
			0	Irregularidade DCS		
			1	Erro na transferência dos dados de configuração para a unidade de monitoração.	Falha na conexão durante download do programa	Enviar mais uma vez os arquivos de configuração
			inválidos para a versão do versão incorreta de softwar	Componente configurado com versão incorreta de software da interface de programação.	Parametrizar o componente com a versão aprovada da superfície de programação e, em seguida, ligar e desligar o componente.	
			3	A unidade não foi progra- mada com a superfície de programação correta.	Programa ou dados de confi- guração foram instalados na unidade com a interface de programação incorreta.	Verificar a versão do compo- nente e reparametrizar com uma superfície de programação válida. Em seguida, desligar e ligar novamente a unidade.
			4 5	Irregularidade na tensão de referência	Tensão de alimentação do componente apresenta irregularidades	Verificar a tensão de alimentação Desligar e voltar a ligar a
			7	Irregularidade na tensão do sistema	apresenta irregularidades	unidade
			8 9	Irregularidade na tensão de teste		
108	Irregularidade DCS	Parada ime- diata/irregula- ridade (P)	10	Tensão de alimentação 24 V _{CC} apresenta irregularidades		
			11	Temperatura ambiente da unidade não está na faixa definida.	Temperatura no local de operação não está na faixa permitida	Verificar a temperatura ambiente.
			12	Irregularidade de plausibili- dade para comutação de posição	Na comutação de posição, ZSC, JSS ou DMC está ati- vado permanentemente.	 Verificar a ativação ZSC Verificar a ativação JSS Ativação DMC (apenas para monitoração via posição)
			13	Comutação incorreta do driver LOSIDE DO02_P / DO02_M		
			14	Comutação incorreta do driver HISIDE DO02_P / DO02_M		
			15	Comutação incorreta do driver LOSIDE DO0_M	Curto-circuito da saída. Verificar a	Verificar a conexão na saída.
			16	Comutação incorreta do driver HISIDE DO0_P.		
			17	Comutação incorreta do driver LOSIDE DO01_M.		
			18	Comutação incorreta do driver HISIDE DO01_P.		



	Irregularida	ade		Subirregularidade		
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
			0	Alarme DCS		
			1	Irregularidade de comuni- cação entre interface CAN e conversor	O opcional DCS21B/31B não recebe dados válidos do conversor.	 Verificar a conexão de hardware para o conversor. Verificar a versão do conversor.
			2	Irregularidade de plausibi-		Verificar a configuração
			3	lidade na entrada digital no pulso P1		da entrada digital DI1 de acordo com o planeja- mento de projeto e esquema de ligações • Verificar a cablagem
			4	Irregularidade de plausibi-		 Verificar a configuração
			5	lidade na entrada digital no pulso P2		da entrada digital DI2 de acordo com o planeja-mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem
			6	Irregularidade de plausibi-		Verificar a configuração
			7	lidade pulso 1 na entrada digital DI3	acordo com o planeja mento de projeto e esquema de ligações. • Verificar a cablagem	esquema de ligações.
			8	Irregularidade de plausibi-		Verificar a configuração
109	Alarme DCS	Parada rápida/aviso (P)	9	lidade pulso 1 na entrada digital DI4	Não há tensão pulso 1 na	da entrada digital DI4 de acordo com o planeja-mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem
			10	Irregularidade de plausibi-	entrada digital DI1.	Verificar a configuração do entrado digital DIF do
			11	lidade pulso 1 na entrada digital DI5		da entrada digital DI5 de acordo com o planeja-mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem
			12	Irregularidade de plausibi-		Verificar a configuração
			13	lidade pulso 1 na entrada digital DI6		da entrada digital DI6 de acordo com o planeja-mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem
			14	Irregularidade de plausibi-		Verificar a configuração
			15	lidade pulso 1 na entrada digital DI7		da entrada digital DI7 de acordo com o planeja-mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem
			16	Irregularidade de plausibi-		Verificar a configuração do entrada digital DIS do
			17	lidade pulso 1 na entrada digital DI8		da entrada digital DI8 de acordo com o planeja-mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem

Se M

Service

	Irregularidade			Subirregularidade		
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
			18	Irregularidade de plausibili- dade pulso 2 na entrada digital DI1	- -	Verificar a configuração da entrada digital D11 de acordo com o planeja- mento de projeto e esquema de ligações Verificar a cablagem
			20	Irregularidade de plausibili- dade pulso 2 na entrada digital DI2		 Verificar a configuração da entrada digital DI2 de acordo com o planeja- mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem
			22	Irregularidade de plausibili-		Verificar a configuração
			23	dade pulso 2 na entrada digital DI3		da entrada digital DI3 de acordo com o planeja- mento de projeto e esquema de ligações • Verificar a cablagem
			25	Irregularidade de plausibili- dade pulso 2 na entrada digital DI4	Não há tensão pulso 2 na	 Verificar a configuração da entrada digital DI4 de acordo com o planeja- mento de projeto e esquema de ligações Verificar a cablagem
		Parada rápida/aviso (P)	26 27	Irregularidade de plausibili- dade pulso 2 na entrada digital DI5	entrada digital ĎI1.	 Verificar a configuração da entrada digital DI5 de acordo com o planeja- mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem
			28 29	Irregularidade de plausibili- dade pulso 2 na entrada digital DI6		 Verificar a configuração da entrada digital DI6 de acordo com o planeja-
			20			mento de projeto e esquema de ligações. • Verificar a cablagem
	Al D00		30 31	Irregularidade de plausibili- dade pulso 2 na entrada		 Verificar a configuração da entrada digital DI7 de
109	Alarme DCS		31	digital DI7		acordo com o planeja- mento de projeto e esquema de ligações. • Verificar a cablagem
			32	Irregularidade de plausibili-		Verificar a configuração do entrado digital DIS do
			33	dade pulso 2 na entrada digital DI8		da entrada digital DI8 de acordo com o planeja-mento de projeto e esquema de ligações. Verificar a cablagem
			34		A diferença entre os dois sen-	Verificar mais uma vez o percurso dos trechos com
			35	dade para registro de velo- cidade	sores de velocidade é maior que o nível de desligamento configurado para velocidade.	os dados ajustados na configuração do encoder. Verificar o sensor de velocidade
						 Ajustar os sinais da veloci- dade de modo que cubram a mesma área, utilizando a função SCOPE
			36	Irregularidade de plausibili- dade para registro de	A diferença entre os dois sinais de posição é maior que	 Verificar o percurso dos tre- chos com os dados confi-
			37	posição	o valor configurado.	gurados do ajuste do
						 encoder. Verificar o sinal de posição Todos sinais no conector do encoder de 9 pinos estão conectados corretamente?
						Verificar se o conector do encoder está conectado corretamente. O jumper entre o pino 1 e pino 2 no conector do encoder de 9 pinos está fechado
						 (encoder absoluto SSI)? Ajustar os sinais de posição de modo que cubram a mesma área, utilizando a função SCOPE.



	Irregularida	ade		Subirregularidade		
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
			38	Irregularidade de plausibi- lidade - faixa de posição incorreta	A posição atual está fora da faixa configurada.	 Verificar o percurso dos trechos com os dados con- figurados do ajuste do encoder. Verificar o sinal de posi- ção; se necessário corrigir offset Ler a posição utilizando a função SCOPE e colocar em relação com os valores configurados
			40	Irregularidade de plausibi-	A velocidade atual está fora	Verificar o percurso dos trechos com os dados configurados do ajuste do encoder. Verificar o sinal de posição; se necessário corrigir offset Ler a posição utilizando a função SCOPE e colocar em relação com os valores configurados O acionamento desloca-se fora da faixa de velocidade permitida e configuração (velocidade máx. ajustada) Analisar o desenvolvimento da velocidade utilizando a função SCOPE Verificar o tipo de encoder e a configuração (SSI / Incremental) Verificar a polaridade dos dados do encoder Verificar o tipo de encoder Verificar o tipo de encoder Verificar a polaridade dos dados do encoder Verificar o tipo de encoder Testar a função do encoder Verificar o tipo de encoder a configuração (SSI / Incremental) Verificar a polaridade dos dados do encoder Verificar a tensão do encoder Verificar a tensão do encoder Verificar a tensão de alimentação do opcional DCS21B/31B Controlar a entrada da tensão
			41	lidade velocidade incorreta	da velocidade máxima configurada.	
			42	Irregularidade de configu-	A aceleração atual está fora	
	Alarme DCS		43	ração: aceleração	da faixa de aceleração configurada.	 Incremental) Verificar a conexão / cablagem do encoder Verificar a polaridade dos dados do encoder Testar a função do encoder
			44	Irregularidade de plausibi- lidade da interface do	A interface do encoder não corresponde aos dados	
109		Parada rápida/aviso (P) 46 47	er (A A	encoder (A3401 = encoder 1 e A3402 = encoder 2)	configurados.	Incremental) Verificar a conexão / cablagem do encoder Verificar a polaridade dos dados do encoder Testar a função do encoder
				Irregularidade na tensão	A tensão de alimentação do	
				de alimentação do encoder (A3403 = encoder 1 e A3404 = encoder 2)	encoder está fora da faixa definida (mín. 20 V _{CC} / máx. 29 V _{CC}).	gada e o fusível interno foi acionado • Verificar a tensão de ali- mentação do opcional
			48	Irregularidade na tensão	A entrada da tensão de refe-	
			49	de referência	rência do sistema de encoder está fora da faixa definida.	
			50	Nível de diferença do		
			51	driver RS485 1 (irregularidade INC_B ou SSI_CLK) está incorreto		
			52	Nível de diferença	Sem conexão de encoder,	Controlar a conexão do
			53	do driver RS485 2 (irregularidade INC_A ou SSI_DATA) está incorreto.	tipo de encoder incorreto	encoder.
			54	Diferença no contador	1	
			55	incremental		
			56	Irregularidade de plausibi- lidade da interface do	A interface do encoder não corresponde aos dados	 Verificar o tipo de encoder e a configuração (SSI /
			encoder (A3401 =		corresponde aos dados configurados.	 e a configuração (SSI7 Incremental) Verificar a conexão / cablagem do encoder Verificar a polaridade dos dados do encoder Testar a função do encoder

	Irregularidade			Subirregularidade			
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação	
			58	Irregularidade de plausibili- dade na conexão de	Tipo de encoder incorreto foi conectado.	Controlar a conexão do encoder	
			59	encoder SEN/COS	conectado.	Verificar a conexão do encoder (jumper entre pino 1 e pino 2)	
			60				
			61	Irregularidade de plausibili-		p 5 p 2,	
			62	dade na conexão de	Irregularidade de fase do	 Controlar a conexão do 	
			63	encoder incremental	encoder incremental e/ou encoder sen/cos.	encoderSubstituir o encoder defeituoso	
			64	Irregularidade de plausibili-	Tipo de encoder conectado	Controlar a conexão do	
			65	dade na conexão de encoder SSI	não corresponde à configuração.	encoderVerificar o encoder	
			66	Irregularidade de plausibili-	yuo.	conectado	
			67	dade na conexão de			
			68	encoder listener SSI Comutação incorreta do			
			69	driver LOSIDE DO2_M Comutação incorreta do			
			70	driver HISIDE DO2_P Comutação incorreta do			
			71	driver LÓSIDE DO0_M Comutação incorreta do	Curto-circuito na saída 0 V _{CC} .	Verificar a conexão na saída.	
			72	driver HISIDE DO0_P			
				Comutação incorreta do driver LÓSIDE DO1_M.			
			73	Comutação incorreta do driver HISIDE DO1_P			
109	Alarme DCS ráp	Parada rápida/aviso (P)	74	Teste de subtensão Watchdog para drive LOSIDE.	Curto-circuito 0 V_{CC} em pelo menos uma das saídas digitais 0 V_{CC} .	Verificar a conexão das saídas.	
			75	Teste de subtensão Watchdog para drive HISIDE.	Curto-circuito 24 $\rm V_{CC}$ em pelo menos uma das saídas digitais 24 $\rm V_{CC}$.	verifical a correxao das saldas.	
			76	Monitoração anti-horária e			
			77	horária (no módulo DMC) foram ativadas simultanea- mente			
			78	Faixa de monitoração anti-		Apenas um dos sentidos de	
			79	horária e horária do OLC foi ativada simultanea- mente	Ativação múltipla.	rotação pode ser ativado no módulo DMC.	
			80	Monitoração anti-horária e			
			81	horária (no módulo JSS) foram ativadas simultanea- mente			
			82	Irregularidade de timeout	Elemento de entrada com	Verificar a cablagem do	
			83	MET. Sinal de partida da monitoração de tempo para botão de confirmação.	monitoração de tempo apre-	elemento de entrada Elemento de entrada apresenta irregularidade	
			84	Irregularidade de timeout	Operação de duas mãos com		
			85	MEŽ. Monitoração de tempo para botão de duas mãos.	monitoração de tempo apresenta irregularidade.		
			86	Irregularidade monitora-		Verificar as conexões de	
			87	ção EMU1	Manitarage	hardware	
			88	Irregularidade monitora-	Monitoração do canal de desligamento apresenta	Tempo de operação ou de desacionamento baixo	
			89	ção EMU2	irregularidades	desacionamento baixo demais Verificar contatores de proteção	
110	Irregularidade "Proteção "e" em área po- tencialmente explosiva"	Parada de emergência	0	Duração da operação abaixo de 5 Hz foi excedida	Duração da operação abaixo de 5 Hz foi excedida	 Verificar o planejamento de projeto Reduzir a duração da operação para abaixo de 5 Hz 	
113	Ruptura de fio na entrada analógica	Sem resposta (P)	0	Ruptura de fio na entrada analógica Al1	Ruptura de fio na entrada analógica Al1	Verificar a cablagem	
116	Irregularidade "Timeout MOVI-PLC"	Parada rápida/aviso	0	Timeout de comunicação MOVI-PLC®		Verificar a colocação em operaçãoVerificar a cablagem	



	Irregularida	ide		Subirregularidade		
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação
123	Interrupção do posiciona- mento	Parada de emergência (P)	0	Irregularidade no posicio- namento / interrupção do posicionamento	Monitoração de destino em caso de retomada de um posicionamento interrompido. Destino foi ultrapassado.	Realizar o processo de posicio- namento sem interrupção até sua conclusão.
124	Condições ambientais	Parada de emergência (P)	1	Temperatura ambiente permitida foi ultrapassada.	Temperatura ambiente > 60 °C	 Melhorar as condições de ventilação e refrigeração Melhorar a ventilação do painel elétrico; verificar as esteiras dos filtros.
			1	Resistência de descarga	Resistência de descarga está sobrecarregada	Cumprir o tempo de espera para ligar e desligar
			2	Identificação de hardware, controle de pré-carga/con- trole de descarga	Variante incorreta do controle de pré-carga/descarga	 Entrar em contato com a SEW Service Substituir o controle de pré-carga/descarga
			3	Acoplamento do inversor PLD Live	Acoplamento do inversor defeituoso	Entrar em contato com a SEW Service Substituir o acoplamento do inversor
			4	Tensão de referência do acoplamento do inversor	Acoplamento do inversor defeituoso	Entrar em contato com a SEW Service Substituir o acoplamento do inversor
			5	Configuração de módulos de potência	Diversos módulos de fase integrados na unidade	 Informar a SEW Service. Verificar os módulos de fase e trocá-los
			6	Configuração do módulo de controle	Inversor de rede do módulo de controle ou inversor do motor incorreto	Substituir e/ou atribuir correta- mente o inversor de rede e inversor do motor.
			7	Comunicação módulo de potência-módulo de controle	Sem comunicação	Verificar instalação do módulo de controle.
			8	Comunicação controle de pré-carga/descarga-aco- plamento do conversor	Sem comunicação	Verificar a cablagemEntrar em contato com a SEW Service
196	Módulo de potência	Desligamento imediato	10	Comunicação módulo de potência-módulo de controle	O acoplamento do inversor não apoia nenhum protocolo.	Substituir o acoplamento do inversor
			11	Comunicação módulo de potência-módulo de controle	A comunicação com o acopla- mento do inversor durante a "ativação" apresenta irregula- ridades (irregularidade CRC).	Substituir o acoplamento do inversor
			12	Comunicação módulo de potência-módulo de controle	O acoplamento do inversor utiliza um protocolo que não corresponde ao módulo de controle	Substituir o acoplamento do inversor
			13	Comunicação módulo de potência-módulo de controle	A comunicação com o acoplamento do inversor durante a operação apresenta irregularidades: uma irregularidade CRC ocorre mais de uma vez por segundo.	Substituir o acoplamento do inversor
			14	Configuração do módulo de controle	Falta uma funcionalidade PLD para o registro de dados EEPROM, tamanho 7.	Substituir o módulo de controle
			15	Irregularidade no acopla- mento do inversor	O processador no acopla- mento do inversor comunicou uma irregularidade interna.	 Se acontecer de novo, consultar a SEW Service Substituir o acoplamento do inversor
			16	Irregularidade no acopla- mento do inversor: versão PLD é incompatível		Substituir o acoplamento do inversor
			17	Irregularidade no controle de pré-carga/descarga	O processador no controle de pré-carga/descarga comu- nicou uma irregularidade interna.	 Se acontecer de novo, con- sultar a SEW Service Substituir o controle de pré-carga/descarga

	Irregularida	ade		Subirregularidade			
Código	Denomina- ção	Resposta (P)	Código	Denominação	Causa possível	Ação	
			18	Irregularidade no ventilador do circuito intermediário	O ventilador do circuito inter- mediário está defeituoso.	Entrar em contato com a SEW Service Verificar se o ventilador da bobina do circuito interme- diário está conectado ou se está defeituoso	
			19	Comunicação módulo de potência-módulo de controle	A comunicação com o aco- plamento do inversor durante a operação apresenta irregu- laridades: uma irregulari- dade interna ocorre mais de uma vez por segundo.	Se acontecer de novo, consultar a SEW Service. Substituir o acoplamento do inversor	
			20	Comunicação módulo de potência-módulo de controle	O módulo de controle não envia nenhuma mensagem para o acoplamento do inversor há um tempo considerável.	Se acontecer de novo, consultar a SEW Service. Substituir o acoplamento do inversor	
			21	Medição Uz implausível da fase R		Se acontecer de novo, con- sultar a SEW Service	
			22	Medição Uz implausível da fase S			
			23	Medição Uz implausível da fase T			
197	Alimentação	Desliga- mento imediato	1	Sobretensão da rede (con- versor do motor somente com início de pré-carrega- mento)	Qualidade da tensão da rede é insuficiente.	Verificar a alimentação (fusíveis, contator) Verificar a configuração da rede de alimentação	
			2	Subtensão da rede (somente com conversor de rede)			
199	Carrega- mento do cir- cuito intermediário	Desliga- mento imediato	4	Processo de pré-carga foi interrompido	Circuito intermediário não pode ser carregado.	Pré-carregamento está sobrecarregado Capacitância conectada do circuito intermediário é alta demais Curto-circuito no circuito intermediário; verificar a conexão do circuito intermediário em várias unidades.	



6.3 SEW Service

6.3.1 Envio para reparo

Caso não consiga eliminar uma irregularidade, favor entrar em contato com a SEW-EURODRIVE Service (→ "Serviço de assistência técnica e peças de reposição").

Quando entrar em contato com a SEW Service, favor enviar os dados da etiqueta de status.

Ao enviar um equipamento para reparo, favor informar os seguintes dados:

- Número de série (→ etiqueta de identificação)
- · Denominação do tipo
- · Versão padrão ou versão tecnológica
- Dados da etiqueta de status
- Breve descrição da aplicação (aplicação, comando por bornes ou por comunicação serial)
- · Tipo da irregularidade
- · Circunstâncias em que a irregularidade ocorreu
- · Sua própria suposição quanto às causas
- Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a irregularidade.

6.4 Armazenamento por longos períodos

Em caso de armazenamento por longos períodos, ligar a unidade à tensão da rede por no mínimo 5 minutos a cada 2 anos. Caso contrário, a vida útil do equipamento poderá ser reduzida.

Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada:

Os conversores contêm capacitores eletrolíticos. Eles estão sujeitos a efeitos de envelhecimento quando estão desenergizados. Este efeito pode levar a danos dos capacitores eletrolíticos, se a unidade for conectada diretamente a tensão nominal após longo armazenamento.

Se a manutenção não tiver sido realizada regularmente, a SEW-EURODRIVE recomenda aumentar a tensão da rede lentamente até atingir a tensão máxima. Isso pode ser realizado, p. ex., utilizando um transformador variável para o qual a tensão de saída é ajustada de acordo com a visão geral a seguir.



Os seguintes estágios são recomendados:

Unidades de 380/500 V_{CA}:

- Estágio 1: 0 V_{CA} a 350 V_{CA} dentro de alguns segundos
- Estágio 2: 350 V_{CA} por 15 minutos
- Estágio 3: 420 V_{CA} por 15 minutos
- Estágio 4: 500 V_{CA} por 1 hora

Unidades de 230 V_{CA}:

- Estágio 1: 170 V_{CA} por 15 minutos
- Estágio 2: 200 V_{CA} por 15 minutos
- Estágio 3: 240 V_{CA} por 1 hora

Após este processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar a ser armazenada por longos períodos com manutenção.

6.5 Reciclagem

Favor seguir a legislação mais recente. Eliminar os materiais de acordo com a sua natureza e com as normas em vigor, p. ex.:

- · Sucata eletrônica (circuitos impressos)
- · Plástico (carcaça)
- Metal
- Cobre





7 Declarações de conformidade

7.1 MOVIDRIVE®

EC Declaration of Conformity



900230010

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

declares under sole responsibility that the

frequency inverters of the series MOVIDRIVE® B

are in conformity with

Machinery Directive 2006/42/EC 1)

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC 4)

applied harmonized standards EN 13849-1:2008 5)


EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2007

- These products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the provisions of the aforementioned Machinery Directive.
- 4) According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product.
- 5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.

Bruchsal 11.12.09

Johann Soder
Place Date Managing Director Technology

a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer





a) b)

MOVIDRIVE® com DFS11B/DFS21B 7.2

EC Declaration of Conformity



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

declares under sole responsibility that the



frequency inverters of the series MOVIDRIVE® B PROFIsafe® with built-in DFS11B PROFIsafe[®] DFS21B are in conformity with **Machinery Directive** 2006/42/EC 1)

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC 4)

applied harmonized standards EN 13849-1:2008 5) EN 62061: 2006 EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2007

- 1) These products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the provisions of the aforementioned Machinery Directive.
- According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The 4) assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product.
- 5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.

Bruchsal 11.12.09 Johann Soder Place Date Managing Director Technology a) b)

a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
 b) Authorized representative for compiling the technical documents



7.3 MOVIDRIVE® com DCS21B/DCS31B

EC Declaration of Conformity



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

declares under sole responsibility that the

frequency inverters of the series

• •		
with built-in	DCS21B DCS31B	PROFIsafe [©]
are in conformity with		
Machinery Directive	2006/42/EC	1)
Low Voltage Directive	2006/95/EC	
EMC Directive	2004/108/EC	4)
applied harmonized standards	EN 13849-1:2008	5)

 These products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the provisions of the aforementioned Machinery Directive.

EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2007

MOVIDRIVE® B

- 4) According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product.
- 5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.

Bruchsal 11.12.09

Johann Soder
Place Date Managing Director Technology a) b)



a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer

b) Authorized representative for compiling the technical documents





SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 sew@sew.com.br

→ www.sew-eurodrive.com.br